

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1:	Aan de slag	2
	Uitpakken en dan?	3
	Simkaart	4
	Beginscherm	4
	Dock	5
	Uitzetten	6
	Tikken, vegen, dubbeltikken	6
	Multitasken	8
	Andere app starten	9
	Overschakelen naar een andere app	10
	Apps sluiten	10
	Verbinding maken met een draadloos netwerk	11
	Koptelefoon gebruiken	12
Hoofdstuk 2:	De iPad en het toetsenbord	14
	Tekst invoeren	15
	Zoeken op uw iPad	15
	Cijfers intikken	16
	Zoeken via Google	18
	Een webadres invoeren	19
	Notities maken	20
	Automatisch aanvullen	20
	Meer hoofdletters	22
	Letters met accenten invoeren	23
	Qwerty en Azerty	24
	Draadloos toetsenbord	26
	Bluetooth	27
	Verbinding maken	27
	Verbinding verbreken	28
	Bluetooth uitschakelen	28
Hoofdstuk 3:	Surfen met Safari	30
	Safari	31
	Adresbalk	32
	Surfen met hyperlinks	32
	Vorige en volgende	33
	Hyperlinks op een andere manier	34
	Bladwijzers en geschiedenis	35
	iPad gebruikershandleiding	35
	Een pagina toevoegen als bladwijzer	37
	Bladwijzer verwijderen	38
	Geschiedenis wissen	38
	Pagina's	39
	Webfragmenten	40
	Websites en apps	41
	Website doet het niet	42

Hoofdstuk 4:	E-mail	44
	Elektronische post	45
	Account	45
	Gmail	45
	Anders	49
	Postbussen en mappen	51
	Berichten verwijderen	52
	Berichten selecteren om te verwijderen	53
	Handtekening?	53
	Mail opstellen	55
	Controleren?	56
	Mail lezen	56
	Hyperlink	57
	Beantwoorden	58
	Berichten met een bijlage	59
	Zelf een bijlage meesturen	61
	Doorsturen	63
	Berichten ordenen	64
Hoofdstuk 5:	Met foto's werken	66
	Welke mogelijkheden heeft de camera?	67
	Scherpstellen	68
	Uitsnede bepalen	68
	Belichting opnieuw instellen	69
	Foto maken	69
	Locatievoorzieningen	70
	Notities, waar naartoe?	70
	Tussendoor foto's bekijken	71
	Mislukte opname verwijderen	72
	Diavoorstelling	73
	Waar is dat museum?	73
	Waar zijn die foto's gemaakt?	74
	Foto's uit een digitale camera importeren	75
	SD-kaart gebruiken	75
	USB-connector	76
	Uitwisselen met iTunes en/of iPhoto	77
	iTunes	77
	Albums, gezichten en gebeurtenissen	78
	iPhoto	78
	Afdrukken	79
	Airprint	79
	HP iPrint Photo 3.0	80
Hoofdstuk 6:	Kaarten	82
	Stadsplattegrond	83
	Weergaven	83
	Klassiek	85
	Satelliet	85
	Hybride	86
	Terrein	86
	Lagen	87

Waar ben ik?	88
Kompas gebruiken	90
Route uitstippelen	91
Start	92
Auto	93
OV	94
Rode speld	96
Streetview	96
Terugreis, één tik	97
Speld plaatsen	98
Locatie delen	99
Bladwijzer	99
Contacten	100
Virtuele reis	100
Hoofdstuk 7: Muziek	102
iPod	103
Muziek kopen	103
iTunes	104
Muziek afspelen	106
iPod	106
Afspelen	107
Volume	108
Koptelefoon	108
Andere weergave	108
Ondertussen iets anders doen	109
Volgend nummer	110
Albums	110
Shuffle/herhalen	111
Zoeken	111
Een eigen cd op de iPad zetten	112
Zelf overzetten naar de iPad	113
Afspeellijsten	114
Hoofdstuk 8: Ontspannen	116
Op de bank	117
Game Center	117
Aanmelden	117
Instellingen aanpassen	123
Filmpjes	123
Video's	124
YouTube	126
Delen	127
Favorieten	128
Televisie kijken	128
Uitzending gemist	129
Muziek	129
Boeken lezen	130
Boekenkast opruimen	133
Andere boekenwinkels	134

Hoofdstuk 9:	Gegevens uitwisselen	136
	Selecteren	137
	Vergrootglas	137
	Safari	138
	Selecteer een woord	139
	Pas de selectie aan	140
	Selecteer een afbeelding	141
	Knippen/kopiëren	141
	Plakken	141
Hoofdstuk 10:	Contactpersonen	142
	Adresboek	143
	Contacten	143
	Nieuwe gegevens invoeren	143
	Een visitekaartje gebruiken	146
	Gegevens wijzigen	147
	E-mail naar een contactpersoon	148
	Internationaal adres toevoegen	148
	Kaart opvragen of een route plannen	149
	Contact zoeken	149
	FaceTime	150
	U wordt gebeld	150
	Nummerherkenning?	151
	Even de microfoon uit	151
	Gesprek beëindigen	151
	Zelf bellen	151
	Wisselen van camera	152
	Beeld-in-beeldvenster	152
	Gesprek gemist	152
Hoofdstuk 11:	Agenda	154
	Weergaven van de agenda	155
	Afspraak maken	157
	Herinnering	158
	Afspraak wijzigen	159
	Afspraak verwijderen	160
	Afspraak maken vanuit e-mail	160
	Herhaalde afspraak vastleggen	161
	Privé en zakelijk gescheiden houden	163
	Andere agenda's koppelen	163
	Zoeken	164
	Instellingen	165
	Weeknummers	166
Hoofdstuk 12:	Nieuwe toepassingen	168
	iBooks	169
	Website Bruna	169
	Bluefire Reader.	170
	Boek kopen	173

Hoofdstuk 13: Uw iPad onderhouden	176
Het beginscherm	177
Apps verplaatsen	177
Meerdere apps in een map	178
Apps uit een map gebruiken	178
App verwijderen	178
iTunes	178
Hoe vol staat mijn iPad?	178
Oeps per ongeluk een app verwijderd	179
Nieuwe apps, instellingen	179
Apps uit een map gebruiken	180
App verwijderen	180
iTunes	180
Hoe vol staat mijn iPad?	180
Oeps per ongeluk een app verwijderd	180
Nieuwe apps, instellingen	180
Apps uit een map gebruiken	181
App verwijderen	181
iTunes	181
Hoe vol staat mijn iPad?	181
Oeps per ongeluk een app verwijderd	182
Index:	186

:::AAN DE SLAG

U LEERT IN DEZE LES:

- *De iPad gereed te maken voor gebruik.*
- *Waar de verschillende knoppen voor dienen.*
- *Welke aansluitingen er aanwezig zijn.*
- *Hoe u opdrachten kunt geven.*


:::01 AAN DE SLAG

Na het uitpakken van de iPad wilt u natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Maar daarvoor moet u de iPad wel eerst aan iTunes koppelen. Pas nadat het apparaat van de juiste software is voorzien en de gegevens zijn uitgewisseld, kunt u aan de slag.

U geeft opdrachten door het scherm op verschillende manieren aan te raken. In dit hoofdstuk wordt het algemene gebruik beschreven.

UITPAKKEN EN DAN?

Hebt u een nieuwe iPad gekocht, dan wilt u er natuurlijk meteen gebruik van maken. Op het kleine kaartje dat in de verpakking zit, staat op de voorkant een afbeelding met beschrijvingen van de verschillende knoppen en er wordt ook aangegeven waar de simkaarthouder zich bevindt. Op de achterkant staat in vier punten beschreven hoe u de iPad in gebruik neemt.



Afbeelding 1.1



Afbeelding 1.2

Afbeelding 1.1

Het kaartje dat uitleg geeft over de voorkant van de iPad.

Afbeelding 1.2


Zo kort kan beschreven worden hoe u kunt beginnen.

De aan/uitknop aan de bovenkant van de iPad is snel gevonden. Als daarmee het apparaat wordt ingeschakeld, volgt op het scherm meteen de eerste aanwijzing. Sluit de iPad aan op een computer met iTunes en laat de software bijwerken. Dat kan dus een Mac zijn, maar ook een Windows-computer.




iTunes

Het programma iTunes is te downloaden van de website www.itunes.com/nl/download. Gaat u op dit moment downloaden, dan zal er wel een nieuwere versie beschikbaar zijn dan de minimaal vereiste versie 10.2.



Afbeelding 1.3

Ook deze afbeelding geeft weer wat er moet gebeuren.



Afbeelding 1.4

De simkaart moet er nog in.



Afbeelding 1.5

Schuiven.



Afbeelding 1.6

Druk met uw vinger op OK en de melding verdwijnt.

SIMKAART

Hebt u een 3G-model gekocht, dan verschijnt eventueel de melding dat er geen simkaart is geïnstalleerd. Dat maakt verder niet uit, die kan ook later worden aangebracht.

Onderaan staat de melding **slide to unlock**. Na het aanzetten wordt dit de eerste interactie met het scherm. Verderop in dit hoofdstuk komt u de verschillende benamingen en handelingen op het scherm tegen, zoals tikken, vegen, knippen en spreiden.

- 1 Plaats een vinger op de knop met de pijl.
- 2 Beweeg uw vinger nu over het scherm naar rechts. Hierdoor versleept u de schuifknop.

Het apparaat wordt geactiveerd en u krijgt het beginscherm te zien.



Verkeerde versie gekocht?

Nee, hoor u ziet hier wel een Engelse aanduiding, maar na het starten blijken alle aanduidingen in het Nederlands te worden weergegeven.

BEGINSCHERM

Na het aanzetten van de iPad verschijnt het beginscherm. Hierop ziet u afbeeldingen, appsymbolen (ook wel aangeduid als pictogrammen). Door op zo'n appsymbool te tikken (licht op het scherm drukken), start u de bijbehorende toepassing (app is de afkorting van *application*, toepassing). Drukt u tijdens het uitvoeren van een app op de thuisknop, dan verschijnt het beginscherm weer. Draait u de iPad, dan worden het beginscherm aangepast en de appsymbolen opnieuw gerangschikt. Ook in diverse apps wordt de inhoud van het beeld automatisch aan de stand van de iPad aangepast.

De zijschakelaar kan gebruikt worden om het draaien van het beeld te verhinderen. Hiervoor moet u wel de instelling van de zijschakelaar aanpassen. Standaard is deze bedoeld om het geluid uit te schakelen. U vindt deze optie bij de instellingen: tik op **Instellingen** en tik dan in de categorie **Algemeen** op **Functie zijschakelaar**.



Afbeelding 1.7



Afbeelding 1.8



Vergrendelen

Het is ook mogelijk het beeld te vergrendelen door twee keer op de thuisknop te drukken en dan van links naar rechts te vegen. Tik dan op de knop aan de linkerkant en de schermstand wordt vergrendeld. Verderop in dit hoofdstuk worden deze bewegingen uitgelegd.

Afbeelding 1.7

Het beginscherm met de smalle kant boven.

Afbeelding 1.8

De iPad is gedraaid en het scherm is aangepast.




iPad 1

De apps die ontbreken op een iPad versie 1 zijn FaceTime, Camera en PhotoBooth.

DOCK

Aan de onderkant van het scherm ziet u het Dock met de apps Safari, Mail, Foto's en iPod. Deze apps worden zo vaak gebruikt, dat ze een speciale plek op het beginscherm hebben gekregen.



Afbeelding 1.9

Het Dock en de stippen voor de beginschermen er vlak boven.

Dit beginscherm bestaat eigenlijk uit meerdere schermen naast elkaar. Hierdoor is het mogelijk nieuwe apps op uw iPad weer te geven. In hoofdstuk 10 wordt het zoeken naar nieuwe apps behandeld. Net boven het Dock ziet u een aantal stippen, de meeste grijs en één wit. De witte stip geeft aan welk beginscherm op dat moment in beeld is.

UITZETTEN

Drukt u de aan/uitknop aan de bovenkant van de iPad kort in, dan vergrendelt u de iPad. Hiermee wordt de iPad in sluimerstand gebracht en ziet u verder niets op het scherm. Was u naar muziek aan het luisteren, dan zult u merken dat het afspelen van de muziek nog steeds doorgaat. Druk opnieuw op de aan/uitknop of druk op de thuisknop en versleep daarna de schuifknop om de iPad uit de sluimerstand te halen.

Wilt u de iPad echt uitschakelen, dan houdt u de aan/uitknop enkele seconden ingedrukt. Er verschijnt een rode schuifknop aan de bovenkant van het beeld. Versleept u deze, dan schakelt u de iPad echt uit, maar u kunt zich nog bedenken door op de knop **Annuleer** te tikken.

TIKKEN, VEGEN, DUBBELTIKKEN

Dit zijn inderdaad de termen voor de handelingen die de gebruikt worden om met de vingers opdrachten te geven, immers een muis ontbreekt en het scherm is aanraakgevoelig. Op de voorkant zit maar één knop, de thuisknop, maar die hebt u inmiddels al ontdekt. Ook dat is een multifunctionele knop want het is mogelijk de knop één keer in te drukken of dubbel.

Hieronder volgt een overzicht van de benamingen, de handeling en het effect.

Benaming	Handeling	Effect
Tikken	Eén keer kort op het scherm drukken met één vinger.	Een knop op het scherm indrukken, een app starten, een letter typen met het schermtoetsenbord.
Eenmaal tikken met twee vingers		Uitzoomen bij foto's en kaarten. Bij kaarten kan op deze manier in stappen uitgezoomd worden.

Dubbeltikken

Twee keer vrij snel achter elkaar op het scherm drukken (met één vinger).

Bijvoorbeeld in de webbrowser Safari tekst aanpassen zodat deze precies in de breedte van het scherm past, of in Foto's een foto vergroten of weer verkleinen (de plek waarop u dubbeltikt, is daarbij belangrijk).

Vegen

Met één vinger over het scherm bewegen (slepen).

Bijvoorbeeld om de iPad te ontgrendelen, maar ook om door foto's te bladeren of van beginscherm te wisselen.

Knijpen

Twee vingers op het scherm naar elkaar toe bewegen.

Tekst of foto's verkleinen, een aantal foto's weer samenvatten in een stapel.

Spreaden

Twee vingers op het scherm uit elkaar bewegen.

Tekst of foto's vergroten, een stapel foto's openen om individuele foto's te bekijken.



Gestures

Gaat u zoeken op internet naar deze handelingen, gebruik dan de Engelse benaming gestures.

Afbeelding 1.10

Een afbeelding, helemaal uitgezoomd.

Afbeelding 1.11

Diezelfde afbeelding na dubbeltikken.



Afbeelding 1.10



Afbeelding 1.11

Met deze handelingen bent u in staat opdrachten op de iPad uit te voeren. Het is zeer waarschijnlijk dat in de toekomst nog meer vingers gebruikt kunnen worden om handelingen uit te voeren (dat kan nu al, maar dan moet er een speciaal programma worden geïnstalleerd).

MULTITASKEN


Het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken wordt aangeduid met de term multitasken. En dat is wat de iPad kan. Zo is het mogelijk naar muziek te luisteren en ondertussen ook over internet te surfen. Geopende apps worden ook niet afgesloten door op de thuisknop te drukken. Dat wil trouwens niet zeggen dat alle apps door kunnen gaan met het uitvoeren van taken. Door de thuisknop dubbel in te drukken roept u de lijst Recente apps op. Deze verschijnt aan de onderkant van het scherm. De lijst verdwijnt weer wanneer u de thuisknop nog een keer indrukt.

Afbeelding 1.12
Linksboven staat het appsymbool
Agenda.



- 1 Tik in het beginscherm op het appsymbool van de app **Agenda**.
- 2 U ziet een bureau-agenda verschijnen.
- 3 Druk nu eenmaal op de thuisknop.
- 4 Het beginscherm verschijnt weer.

Afbeelding 1.13
De agenda verschijnt met de
weergave Dag.





Afbeelding 1.14

Na het indrukken van de thuisknop verschijnt het beginscherm weer.

ANDERE APP STARTEN

Hebt u al meerdere apps geïnstalleerd dan kunt u naar een andere pagina van het beginscherm door over het scherm te vegen. Veegt u op het eerste beginscherm van links naar rechts, dan verschijnt de zoekbalk met het toetsenbord in beeld. Begint u te typen dan verschijnt onder de zoekbalk meteen een lijst met zoekresultaten. Veegt u nu van rechts naar links, dan verschijnt het eerste beginscherm weer.

In het voorbeeld gebruikt u een app van het eerste beginscherm, namelijk de app Notities. Deze app kunt u gebruiken om snel een stukje tekst vast te leggen. In plaats van de omschrijving *Tik in het beginscherm op het pictogram van de app Notities*, wordt deze opdracht in het vervolg beschreven als: *Start de app Notities*. In het voorbeeld is een notitie gemaakt met een lijstje van de elf steden die in de Friese Elfstedentocht worden aangedaan. Deze lijst komt u in hoofdstuk vijf weer tegen. Het is niet nodig nu een notitie in te voeren.

1 Start de app **Notities**.



Afbeelding 1.15

Afbeelding 1.15

De app Notities is herkenbaar aan de gele blaadjes.

Afbeelding 1.16

Op dit notitieblok zijn al aantekeningen gemaakt.

Friese Elfsteden
Leeuwarden Ljouwert
Sneek Snits
IJlst Drylts
Sloten Sleat
Stavoren Starum
Hindeloopen Hylpen
Workum Warkum
Bolsward Boalsert
Harlingen Harns
Franeke Frjentsjer
Dokkum Dokkum
Leeuwarden Ljouwert

Afbeelding 1.16



Leeg

Gebruikt u de app Notities voor het eerst, dan ziet u uiteraard een leeg vel.



Afbeelding 1.17

De lijst met recente apps.

OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDERE APP

Stel dat u nu wilt overschakelen naar de app Agenda. Druk dubbel op de thuisknop, dat wil zeggen vrij snel achter elkaar, daarmee roept u de lijst met recente apps op. Deze lijst verschijnt aan de onderkant van het scherm. Tik hierin op de app die u wilt gebruiken.

- 1 Druk dubbel op de thuisknop.
- 2 Bekijk de lijst met recente apps.
- 3 Tik op de app **Agenda**.
- 4 De app Agenda neemt de plaats in van de app Notities.

APPS SLUITEN

U hebt nu gezien dat een app dus niet wordt gesloten wanneer u op de thuisknop drukt. Deze knop zorgt ervoor dat het beginscherm weer wordt weergegeven. De apps die u hebt gestart blijven snel oproepbaar met een tik in de lijst recente apps. Wilt u een app echt sluiten, dan drukt u in de lijst recente apps iets langer op één van de apps. Deze beginnen dan te wiebelen en bij elke app verschijnt linksboven een knopje waarmee de app kan worden uitgeschakeld. Deze afbeelding vertoont sterke overeenkomsten met het verkeersbord *Verboden in te rijden*.



Afbeelding 1.18

Sluiten.



Afbeelding 1.19

Tik linksboven op de app(s) die u wilt sluiten.



Actieve app

Werkt u in de agenda en drukt u dan dubbel op de thuisknop, dan ziet u de vermelding Agenda niet. Daarin bent u tenslotte al aan het werk.

VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWORK

Maakt u gebruik van een app die verbinding met internet wil maken, zoals bijvoorbeeld iTunes, Mail, Safari of de Appstore, dan wordt automatisch verbinding gemaakt met een draadloos netwerk waar u eerder verbinding mee hebt gemaakt. Het is handig om de gegevens voor een netwerk thuis alvast in te voeren. De iPad bewaart deze gegevens en de volgende keer dat uw iPad zich in het gebied van een bekend netwerk bevindt, worden de instellingen gebruikt die bij dat netwerk horen om opnieuw verbinding te maken. U herkent een netwerk aan de naam.



Naam netwerk

Standaard wordt bij het aanleggen van een draadloos netwerk de naam van de router gebruikt. Het is aan te raden deze naam meteen te wijzigen. Kwaadwillenden kunnen van buitenaf proberen uw router te gebruiken om draadloos toegang tot internet te krijgen. Hebt u de naam van de router niet aangepast en ook niet het standaardwachtwoord, dan kunnen allerlei instellingen worden aangepast.

- 1 Start de app **Instellingen**.
- 2 Tik aan de linkerkant op **Wi-Fi**.
- 3 Er wordt gezocht naar draadloze netwerken in de omgeving.
- 4 Is Wi-Fi nog niet ingeschakeld, tik dan op de schakelaar achter Wi-Fi (blauw is wel ingeschakeld, grijs en voorzien van een O is niet ingeschakeld.)
- 5 Kies uw netwerk uit de lijst van beschikbare netwerken.
- 6 Vul het wachtwoord in (is uw netwerk niet beveiligd, dan is dit niet nodig).
- 7 Sluit de app Instellingen.



Afbeelding 1.20


Instellingen, een belangrijke app.

U hebt de gegevens voor deze verbinding nu vastgelegd. Is de iPad niet meer in het bereik van uw netwerk, dan wordt de verbinding verbroken.



Afbeelding 1.21

Hier kunt u een ander netwerk selecteren.



Afbeelding 1.22

Het aantal blokjes geeft de sterkte van het volume weer.

KOPTELEFOON GEBRUIKEN

Het kan prettig zijn naar de muziek op uw iPad te luisteren. Wilt u anderen hierbij niet storen, dan sluit u een koptelefoon aan. Aan de bovenkant ziet u hiervoor een aansluiting. Met de knoppen aan de zijkant kunt u het volume regelen. Tijdens het instellen van het volume ziet u een aanduiding op het scherm verschijnen.

- 1 Druk aan de zijkant op de knop Volume verlagen (onderste knop).
- 2 Herhaal dit totdat er geen geluid meer geproduceerd wordt.
- 3 Druk nu op de knop Volume verhogen.

Hiermee kunt u het geluidsniveau naar eigen voorkeur aanpassen.